

1. PAGE D'ACCUEIL



1. Page d'accueil

Les écrans LCD affichent les caractéristiques suivantes:

✓ Mode réel: choisissez d'entrer dans le mode réel du tapis de course.

✓ Mode intelligent: choisissez d'entrer dans le mode intelligent du tapis de course.

✓ Démarrer: en appuyant sur démarrer [START], vous pouvez choisir en fonction de vos préférences personnelles en matière de vitesse et d'inclinaison sportives.

✓ Utilisateur: choisissez d'entrer dans l'interface de réglage d'utilisateur pour ajouter de nouveaux utilisateurs, pour changer d'utilisateur, pour modifier des informations utilisateur et d'autres opérations.

✓ Réglage: paramètres liés au système, y compris les actualisations du logiciel, les paramètres de connexion WIFI, ainsi que le modèle de la machine, l'utilisation des instructions et autres informations.

✓ Visualisation de la date: en connexion Wi-Fi, il est possible de visualiser l'heure réelle; sinon, l'heure actuelle n'est pas affichée.

2. Deuxième page d'accueil

En glissant l'écran tactile de gauche à droite, vous pouvez basculer vers l'interface de l'application du système. Il s'agit de l'intégration d'applications tierces et son utilisation n'est plus une description détaillée. Si nécessaire, consultez les instructions relatives au logiciel.



En appuyant sur le coin supérieur gauche  de l'icône, vous pouvez revenir à la première page de la page d'accueil

3. Troisième page d'accueil

En glissant l'écran tactile de gauche à droite, vous pouvez passer aux troisièmes pages de la page système, la page possède la fonction «données» (affichage des données sportives) et la fonction «réglage».

En appuyant sur le coin supérieur droit  de l'icône, vous pouvez revenir à la première page de la page d'accueil.

4. Boutons clé

Les tapis de course ont généralement les boutons suivants, différentes modèles ont différentes paramètres: démarrage / arrêt, addition et soustraction de vitesse, addition et soustraction d'inclinaison, addition et soustraction de volume.

Fonction boutons clé:

✓ Boutons marche / arrêt: appuyez sur le bouton pour démarrer le moteur.
Si vous tapez dans l'état de fonctionnement du moteur, le moteur s'arrêtera.

- ✓ Boutons de vitesse: dans l'état de fonctionnement du moteur, appuyez sur le bouton pour additionner et soustraire la vitesse.
- ✓ Boutons d'inclinaison: dans l'état de fonctionnement du moteur, appuyez sur le bouton pour augmenter ou réduire l'inclinaison (certains modèles n'ont pas la fonction d'inclinaison, donc pas les boutons).
- ✓ Boutons de volume: augmentent ou diminuent le volume du haut-parleur (certains modèles n'ont pas la fonction d'inclinaison, donc pas les boutons).
- ✓ Mute: bouton permettant de couper ou d'activer le son (certains modèles n'ont pas la fonction d'inclinaison, donc pas les boutons).
- ✓ Ventilateur: un bouton pour ouvrir ou fermer le ventilateur (certains modèles n'ont pas la fonction d'inclinaison, donc pas les boutons).

2. DÉMARRAGE ET ARRÊT DU TAPIS DE COURSE

1. Démarrage du tapis de course

Dès la première page de la page d'accueil, cliquez sur le bouton «Démarrer», entrez sur la page en cours.



Remarque: Certains modèles n'ont pas la fonction d'inclinaison, de sorte que l'interface utilisateur n'affiche pas la fonction de réglage de l'inclinaison.

En cliquant sur le bouton « start », vous pouvez démarrer le tapis de course. Après le début du compte à rebours en entrant le 3-2-1-Go, le bouton de démarrage ne peut plus être utilisé. Après le tapis de course est en fonctionnement, le bouton « start » est affiché comme icône « STOP ». Appuyez sur la touche « start » sur n'importe quelle page et commencez à courir.



En appuyant sur le coin supérieur gauche de l'icône  ou , vous pouvez revenir à la première page de la page d'accueil. Sur la page d'accueil, le «start» d'origine sera affiché comme « running » [en cours].



2. Arrêt du tapis de course

Entrez sur la page en cours, cliquez sur le bouton « STOP » [ARRÊT] et vous pouvez arrêter de courir. Ou appuyez sur la touche « stop » directement sur n'importe quelle page pour arrêter de courir.

3. Réglage de la vitesse et de la pente


Lorsque vous courez sur le tapis de course, vous pouvez régler la vitesse et l'inclinaison en déplaçant la position de la vitesse et de l'inclinaison dans le bloc coulissant ou dans n'importe quelle page, en appuyant sur les boutons de vitesse, d'addition et de soustraction d'inclinaison.




Remarque: Certains modèles n'ont pas la fonction d'inclinaison, de sorte que l'interface utilisateur n'affiche pas la fonction de réglage de l'inclinaison.

4. Définition d'autres données dans la page en cours


La durée de course montre que la machine a fonctionné pour 1 minute et 7 secondes.



La distance de course montre que la course a duré 0,02 km.




La distance de course montre que la course a duré que la course a consommé 15 mille calories.



Données de fréquence cardiaque actuelles, l'exercice des deux mains en tenant l'objet de fréquence cardiaque montrera les données de fréquence cardiaque du corps humain.


Remarque: ce taux ne peut pas être utilisé comme référence médicale, c'est seulement pour avoir une référence.



3. MODE INTELLIGENT

1. Modes de niveau

Un total de 8 niveaux, fonctionnant de plus en plus de difficulté, les utilisateurs doivent passer le niveau précédent, puis le système sera ouvert au niveau suivant



2. Trot aérobie (Aerobic trot)

« Aerobic trot » est une sorte de style de course à faible intensité et il y a 8 types de programmes.



Choisissez d'entrer un programme; le milieu de la page correspondant à l'histogramme de vitesse de segmentation de mouvement. Les histogrammes en blanc représentent la segmentation en cours, l'histogramme en rouge indique la segmentation en cours, l'histogramme en bleu indique l'absence de segmentation en cours. Le système utilise par défaut 3 minutes pour un segment de vitesse et l'utilisateur peut modifier la vitesse de déplacement et l'inclinaison pendant le processus en cours.



Remarque: Certains modèles n'ont pas la fonction d'inclinaison, de sorte que l'interface utilisateur n'affiche pas la fonction de réglage de l'inclinaison.

3. Course modérée (Run thin)

« Run thin » est une manière de courir à intensité moyenne, un total de 8 types de programmes.



4), Haute résistance (High strength)

« High strength » exige des utilisateurs qu'ils possèdent une certaine vitesse et des compétences, il ne convient pas aux débutants. Un total de 8 types de programmes.



5. Personnalisé

L'utilisateur peut personnaliser le temps d'exécution, la vitesse, l'inclinaison, en fonction de ses habitudes de course, pour configurer un programme d'exécution. Le programme peut avoir plusieurs segments en cours d'exécution.



6. Fixation d'objectifs (Goal setting)

Divisé en temps, distance et calories, trois types d'objectifs de mouvement établis. Cliquez sur « start » pour commencer à courir. Une fois arrivé aux données établies, le tapis de course s'arrête automatiquement.



4. MODE RÉEL (REAL MODE)

Le mode réel est la lecture en cours d'exécution, ce qui permet de ressentir personnellement les choses en cours d'exécution.

Cliquez sur «start» en mode de mouvement réel pour jouer tous les types d'enregistrements vidéo de l'entreprise.

Remarque: Certains modèles n'ont pas la fonction d'inclinaison, de sorte que l'interface utilisateur n'affiche pas la fonction de réglage de l'inclinaison.

Le système prend en charge la lecture de vidéos en plein écran. Le mode réel s'ouvre de 3 à 5 secondes et le système passe automatiquement en mode plein écran. Appuyez sur un bouton ou cliquez sur l'écran tactile pour afficher à nouveau les données de la course.

5. UTILISATEUR (USER)

Appuyez sur le bouton « user » pour accéder à la page de l'utilisateur. Le système a un utilisateur « guest » [invité] par défaut. Les utilisateurs peuvent également modifier les informations utilisateur par défaut. Les utilisateurs peuvent également ajouter un compte personnel.



1. Modifier les informations utilisateur (Edit user information)

Cliquez sur « edit user information » et entrez pour modifier la page des informations utilisateur actuelles.



2. Ajouter nouvel utilisateur (Addition new user)

Cliquez sur le bouton ⊕ entrez à la nouvelle page d'utilisateur et éditez les nouvelles informations d'utilisateur.



3. Utilisateur en ligne (User login)

Cliquez sur le bouton ⊕ et entrez sur la page de connexion de l'utilisateur. Vous pouvez utiliser l'identifiant de compte couramment utilisé. Si vous sélectionnez la connexion automatique, la prochaine connexion se connectera automatiquement au compte. Si vous sélectionnez l'option «remember password» [retenir le mot de passe], une fois que vous vous êtes connecté, il n'est pas nécessaire d'entrer le mot de passe à nouveau.



6. RÉGLAGE (SETTING)

1. Connexion WIFI

Entrez sur la page de réglage, sélectionnez le réglage du système et la page de connexion WIFI apparaîtra .



Cliquez pour vous connecter à WIFI et entrez le mot de passe de la connexion WIFI. Le système se connectera automatiquement au réseau WIFI et indiquera le succès de la connexion WIFI.

7. DONNÉES (DATA)

Dans chaque récapitulatif du mois, les données du jour de la course ou les données quotidiennes des courses sont affichées.



Remarque: L'heure du système du tapis de course est liée à l'heure du serveur de réseau. Pour afficher avec précision la courbe de données, veuillez vous connecter au réseau WIFI avant de commencer à courir.

8. VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ (SAFETY LOCK)

Si le tapis de course est en fonctionnement et vous retirez le verrou de sécurité, le système affichera «safety lock off, the motor stops» [verrouillage de sécurité désactivé et le moteur s'arrête]. L'état du verrouillage de sécurité est désactivé et aucun bouton ne fonctionne.

9. ARRÊT (SHUTDOWN)

La manière de fermer le tapis de course à tout moment sans l'endommager est en déconnectant l'interrupteur d'alimentation.

10. QUESTIONS NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE

Vérifiez l'électricité et le verrou de sécurité avant de démarrer

En cas de danger, retirez le verrou de sécurité. Le tapis de course fonctionnera rapidement pour ralentir la vitesse et il s'arrêtera. Placez le verrou de sécurité à nouveau et attendez les commandes d'entrée.

Dans tous les cas, retirez le verrou de sécurité d'arrêt d'urgence et le tapis de course s'arrêtera d'urgence. Dans le cas où le verrou de sécurité n'est pas placé à nouveau, aucune activité autre que l'arrêt ne peut être effectuée.

Si le tapis de course a des questions, veuillez contacter le revendeur.

L'utilisateur ne doit pas essayer de retirer ou de réparer le tapis de course.